

## ► Instalaciones en Clima Muy Frío

- Temperatura óptima oscilar del sustrato debe ser entre 15°C a 32°C (60°F a 90°F).
- La temperatura del sustrato puede bajar a 4°C o subir hasta 48°C (39°F a 118°F) pero en los extremos, tendrá más dificultad debido a la adherencia disminuida
- Unidades de envío comercial como contenedores y tráileres deben ser lavados por lo menos un día antes del tiempo de instalación.
- Para calentar los tráiler antes, instalaciones frías en sitio, use calentones portátiles para calentar dentro del tráiler. Quince minutos de calentamiento dentro del tráiler ayudará a reducir el disipador de calor enorme por dentro del tráiler y en la piel de aluminio mientras esta en el estacionamiento del sitio.
- Para acelerar calefacción en un taller caliente, abra todas las puertas del tráiler.
- Antes de llevar el tráiler a al taller, remueva nieve acumulada en el techo del tráiler. Removiendo la nieve pronto eliminara la molestia del agua goteando sobre usted y su trabajo.

Octubre 2018