



ARLON

► Como Instalar en Canales Profundos Usando el Método de Cortar y Reponer

Los gráficos comerciales y de flota son probablemente las mayores fuentes de ingresos para la mayoría de los talleres de rotulaciones. Estos proyectos suelen ser negocios repetitivos y de alto volumen. Sin embargo, también pueden ser muy riesgosos y costosos si surgen fallas. Además de elegir los productos correctos para el proyecto, se deben usar las técnicas correctas para garantizar que los gráficos duren.

Los vehículos en proyectos comerciales y de flotas suelen ser furgonetas de carga como Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, y Nissan NV. Las ventanas laterales y traseras de estas camionetas pueden tener ventanas empotradas o "insertadas" en vez de vidrio. Puede usar la técnica descrita en el Consejo Técnico #38 - Colocando el estiramiento lejos de áreas de alto riesgo o el Consejo Técnico #48 - Usando el Método de Incrustación pero este método, Cortar y Reponer, puede ser la técnica mas rápida que puede usar para películas fundidas y calandradas.



Antes de Instalar

Esta técnica requerirá corte de una sección de la rotulación. Asegurese de que el cliente primero apruebe y firme el resultado final. Colabore con el diseñador grafico de rotulaciones para alejar la información crítica de las áreas al cortar.

Instalación

1. Proceda con la instalación del grafico en el vehículo y deje al menos 4 pulgadas de vinilo en puente entre las áreas empotradas o insertadas
2. Con un WrapGlove™, aplique el grafico sobre 1/8-pulgada mas allá de la línea del vehículo
3. Antes de recortar, asegúrese que el superficie del vehículo este relativamente fresco (menos de 85°F) y corte la película con la navaja paralelo al vehículo como un guía
4. Use la escobilla de goma en la área que anteriormente estuvo de puente sobre las áreas empotradas o insertadas Recorte el exceso de la película que se doble sobre la parte mas baja del canal
5. Apropiadamente use post calor en las esquinas y de nuevo aplique presión

Octubre 2018